

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Корпоративного университета

Транспортного комплекса

\_\_\_\_\_ Е.А. Сухова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **пользования прибором приемно-контрольным охранно-пожарным «Сфера 8500» автоматической пожарной сигнализации (АПС)**

Перед приемом дежурства дежурный персонал обязан:

1.1. Проверить, что прибор «Сфера 8500» находится в дежурном режиме (на приборе светится зеленым светом только индикатор «Сеть»).

1.2. Сделать запись о исправности АПС в журнале приема-сдачи дежурства по образцу: «Устройства АПС находится в дежурном режиме».

2. Сигналы, выдаваемые прибором «Сфера 8500»:

2.1. При обнаружении возгорания на дисплее высвечивается номер помещения, где произошло возгорание, включается звуковой сигнал прибора.

3. При получении данных сигналов дежурному персоналу необходимо:

3.1. Отключить на приборе «Сфера 8500» звуковую сигнализацию кнопкой «Откл. звука».

3.2. Принять неотложные меры к осмотру помещений, в которых произошло срабатывание АПС (на приборе высвечивается красный индикатор).

4. При обнаружении возгорания дежурный персонал должен:

4.1. Сообщить в городскую пожарную охрану по тел. 6-101 и затем в пожарную охрану метрополитена по тел. 8-495-622-18-20, принять меры к ликвидации очага возгорания.

4.2. Далее действовать согласно регламенту действия дежурного по центру при нештатных ситуациях Корпоративного университета Транспортного комплекса (далее – КУ).

5. При поступлении сигнала «Неисправность» от прибора «Сфера 8500»:

5.1. Загораются групповой и адресный индикаторы «Неисправность» и включается звуковая сигнализация прибора.

5.2. Дежурному персоналу необходимо:

5.3. Отключить звуковой сигнал кнопкой «Откл. звука» на приборе «Сфера 8500»;

5.4. Обо всех неисправностях и в случае ложного срабатывания необходимо сделать запись в «Журнале учета неисправностей систем автоматической защиты» и сообщить:

- на участок АПС-5 по тел. 8-495-622-25-30, или
- Дежурному по ДПА тел. 8-499-321-60-63, или,
- на СТП по тел. 8-495-684-97-45 (круглосуточно),
- ЦТУ 8-499-787-22-00, 8-499-787-22-11.

5.5. Доложить о неисправности в работе АПС ответственному за обеспечение исправного состояния АПС в КУ по тел. 8-499-321-64-71.

6. Проверка работоспособности и исправного состояния АПС:

6.1. Проверка работоспособности АПС осуществляется комиссией, образованной на основании приказа диреткора КУ.

6.2. Результаты проверки оформляются актом проверки, который подписывается всеми членами комиссии, утверждается руководителем.

7. Заключительные инструкции:

7.1. Инструкция вступает в силу с даты ее утверждения.

7.2. В инструкцию могут быть внесены изменения и дополнения по мере необходимости.

Главный инженер

И.Ю. Вербин